

Christmas Lighting by Somogyi

**white bulbs
stb weisse Birnen
db fehér izzó
bielych žiaroviek
buc becuri albe
kom belih sijalica
kos belih žarnic
biłych žárovek**



SOMOGYI ELEKTRONIC®

WINDOW DECORATION "MERRY CHRISTMAS" • FENSTERDEKORATION "MERRY CHRISTMAS" • ABLAKDÍSZ "MERRY CHRISTMAS" • DEKORÁCIA DO OKNA "MERRY CHRISTMAS" • DECOR FEREASTRĂ "MERRY CHRISTMAS" • UKRAS ZA PROZOR "MERRY CHRISTMAS" • OKRAS ZA OKNO "MERRY CHRISTMAS" • OKENNÍ DEKORACE "MERRY CHRISTMAS"

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not operate the product in its packaging.
Only for indoor use, in a dry place.
In order to prevent overheating, immediately replace any burnt out or defective bulbs with new ones of the same rating and power.
When replacing bulbs always remove power from the light strip and make sure that no conductive objects can enter the socket.
Do not remove or install bulbs while the light strip is connected to power.
Make sure there are bulbs in every socket.
The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded.
Do not connect this light strip electrically with other light strips.
Be careful not lead the power cable across traffic routes such as doorways.
Replace the bulbs supplied with the light strip only with replacement bulbs of the same type.
Power off the light strip when not in use.
Do not operate the light strip without supervision.
The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises.
The product is not a toy. Keep out of reach of children.
In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

D BEDIENUNGSANLEITUNG / WARNUNG

Das Produkt in der Verpackung nicht verwenden!
Nur unter trockene Raumbedingungen verwenden!
Ausgebrannte oder beschädigte Glühlampen sollten Sie sofort, gegen Überheizung für gleich nenwertige Glühlampen austauschen!
Beim Glühlampenwechsel, die Lichterkette immer ausser Betrieb setzen und die Umfassung von Konvektionmaterial freihalten!
Glühlampen nicht austauschen wenn das Produkt unter Betrieb ist!
Achten Sie drauf, dass sich in jeder Fassung Glühlampe befindet!
Das Netzwerkanchlusskabel ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung, das Produkt vernichten!
Diese Lichtquelle darf man nicht mit andere elektronischen Lichtquellen verbindet werden.
Aufpassen, Kontakt mit brennbaren Stoffen vermeiden!
Als Ersatzglühbirne, verwenden Sie nur die gleiche Typen wie in der Verpackung!
Wenn die Lichterkette ausser Betrieb ist, von elektrischem Strom trennen!
Lassen Sie die Lichterkette ohne Aufsicht nicht im Betrieb!
Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung geeignet, nicht für die Beleuchtung für Haushaltsräume.
Das Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten!
Bei jeder Schaden sollten Sie die Lichterkette ausser Betrieb setzen und suchen Sie einen Fachmann auf!

Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammlestelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse!
Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
A kiégett vagy meghibásodott izzókat a túlmelegedés elkerülése érdekében azonnal cserélje ki ugyanolyan névleges feszültségűre és teljesítményűre!
Izzószerénél az izzósört mindig áramtalanítsa, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a foglalatba semmilyen áramot vezető anyag.
Ne távolítsa el, és ne is helyezze be izzókat amíg a fénnyűzőr a hálózathoz van csatlakoztatva!
Ügyeljen rá, hogy minden foglalatban legyen izzó!
A hálózat csatlakoztatóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni.
Ezt a fűzőrt nem szabad másik fűzőrről villamosan összekapcsolni.
Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe!
Csak a fénnyűzőrel szállított izzókkal azonos típusú pöttyözött használjon!
Használaton kívül áramtalanítsa az izzósört!
Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzósört!
A termék rendeltetése dekorációs világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.
A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!
Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítsa az izzósört és forduljon szakemberhez!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.sal.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.sal.hu • Származási hely: Kina

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Nepripáť retazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie!
Len na vnútorné použitie!
Poškodenú, vypálenú žiarovku okamžite vymeňte! Mohlo by dôjsť k prehriatiu! Na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aké učil výrobca!
Pri výmene žiaroviek, vždy odpojte reťazec od elektrickej siete! Dbajte na to aby sa do objímky nedostal žiadny vodivý predmet!
Nevyberajte a nekladajte žiarovky do reťazca, pokiaľ je reťazec pripojený k elektrickej sieti!
Zabezpečte, aby do všetkých objímok boli vložené žiarovky!
Externý ohýbný kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, svetidlo sa musí vyradiť!
Nepripáť reťazec elektricky s ďalším reťazcom!
Dbajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!
Na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aké učil výrobca!
Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete!
Nepoužívajte výrobok bez dozoru!
Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti.
Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!
Pri akomkoľvek poškodení výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a vyhľadajte pomoc odborníka!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku ozvôdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudská a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gütsy rad 3, 945 01 Komárom, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.salshop.sk • Krajina pôvodu: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj!
Ghirlanda poate fi pusă în funcțiune numai în condiții de interior, aer uscat!
Becurile uzate sau rupte trebuie schimbate imediat, pentru evitarea supraîncălzirii, cu becuri de tensiune nominală și putere corespunzătoare!
La schimbarea de bec întotdeauna deconectați ghirlanda și asigurați-vă ca în priză să nu pătrundă nici un material conductiv!
Nu îndepărtați și nu inserați becuri în ghirlandă până când ghirlanda este conectată la rețea!
Asigurați-vă că în fiecare soclu este bec!
Cablu de conectare la rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează trebuie aruncat produsul.
Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă!
Asigurați-vă ca în timpul funcționării ghirlanda să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile!
Folosiți numai becuri de rezervă cu tipul identic celor furnizate împreună cu ghirlanda!
Dacă ghirlanda nu este folosită trebuie deconectată!
Nu lăsați ghirlanda în funcțiune fără supraveghere!
Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor.
Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!
În cazul oricărei defecțiuni decupați ghirlanda și adresați-vă unui specialist!

Colecții în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice.Prin această acțiune protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevădute de lege privind pe producător și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Comuna Gilău, județul Cluj, România • Str. Principala nr. 52. Cod poștal: 407310 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Tara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključuje dok je u ambalaži!
Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
Oštećene ili pregorene sijalice promenite u što kraćem roku, koristeći identične sijalice originalnu!
Pre zamene sijalice, svetlosni niz uvek isključite iz struje i obratite pažnju da ništa ne upadne u grlo sijalice!
Ne vedite i ne postavljajte sijalice dok je niz pod naponom!
Obratite pažnju da u svakom grlu bude sijalica!
Prijključni kabl nije zamenljiv, ako se ošteti proizvod više nije za upotrebu!
Ovaj svetlosni niz ne povežite sa drugim ukrasnim svetlima!
Obratite pažnju da u toku rada svetla ne budu u blizini zapaljivih materijala!
Zamenske sijalice treba da su istih karakteristika kao originalni!
Ako ne koristite proizvod, isključite je iz struje!
Ukrasno svetlo ne koristite bez nadzora!
Proizvod je namenjen dekorativnom osvetljenju, nije za osvetljavanje domaćinstva.
Ovaj proizvod nije igračka, držite dalje od dece!
U slučaju bilo kakvog oštećenja, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neudomica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.:+381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

SLI NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

Proizvod ne vključuje dokler je v embalaži!
Uporabno samo v suhih in zaprtih prostorih!
Poškodovane ali pregorele žarnice zamenjajte takoj, uporabljajte žarnice enake originalnim.
Preden zamenjate žarnice vedno izklopite iz električnega omrežja in bodite pozorni da v grlo žarnice kaj ne pade in ne pricurja!
Ne zamenjajte žarnic dokler je svetlobni niz pod napetostjo!
Bodite pozorni da se v vsakem grlu nahaja žarnica!
Poškodovani priključni kabl ni zamenljiv. Če pride do poškodbe, izdelek ni več za uporabo. Potrebno ga je uničiti.
Ta svetlobni niz ne povežite s drugimi okrasnimi svetili!
Bodite pozorni da tekom delovanja izdelek ni v bližini vnetljivih materialov in snovi!
Rezervne žarnice morajo biti enakih lastnosti kot originalne!
Ko niza lučk ne uporabljate, jih izklopite iz električnega omrežja!
Izdelek ne puščajte delovati brez nadzora!
Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavo, ni primeren za razsvetljavo v gospodinjstvih.
Ta izdelek ni igrača, ne dovolite otrokom da se igrajo z njim!
V primeru kakršne koli nepravilnosti, izdelek izklopite takoj in se obrnite na strokovno osebo!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sunarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo svu odgovornost.

Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmege 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si • Država porekla: Kijatska

GB NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Výrobek nikdy neuvádějte do provozu v balení!
Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!
Vypálené nebo poškozené žárovky okamžitě vyměňte za žárovky se stejným jmenovitým napětím a příkonem, abyste předešli nebezpečí přehřátí!
Při výměně žárovek světelný řetěz vždy odpojte z elektrické sítě a současně dbejte na to, aby se do objímky nedostal žádný elektrický vodivý materiál.
Nikdy neodstraňujte ani nemontujte žárovky, jestliže je řetěz zapojený do elektrické sítě!
Dbejte na to, aby ve všech objímkách byly umístěny žárovky!
Přivodní síťový kábel nelze vyměňovat. Jestliže bude kábel poškozen, musí být celý výrobek zlikvidován.
Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným světelným řetězem.
Dbejte na to, aby se výrobek při provozu nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek!
Používejte výhradně takové náhradní žárovky, které jsou stejného typu jako žárovky dodávané původně se světelným řetězem!
Když světelný řetěz nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě!
Světelný řetěz nikdy nepoužívejte bez dozoru!
Určení tohoto výrobku je dekorací osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti.
Tento výrobek není hračka, nedávajte jej do rukou dětem!
V případě jakéhokoli poškození světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

Přístroje, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevhazte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádně nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromáždění elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

KID 19/EN

20 x 12 V • 0,82 W

230 V~ / 50 Hz • S 16,4 W